


Hvordan spille in podcast med RØDECASTER Pro™ mixer




Slå på miksebordet med ON/OFF knappen på baksiden.

For å skru på mikrofonene og hodetelefonene; flytt knappene **A** og **B** til midten.

Mikrofonene er koblet etter fargene på miksebordet.
Mikrofon 1 er **rød**, 2 **grønn**, 3 **blå** og 4 **gul**

Hodetelefonene har fast plass på stativet til tilhørende mikrofon (hodetelefon 1 skal henge på stativet til mikrofon 1).

For å unngå forstyrrende lyd, må kun mikrofonene som skal brukes skrus på. Prøv å hold dere ganske nære mikrofonen ut innspillingen for best lyd! Hvis skjermen viser rødt på noen kanaler, kommer det inn for mye lyd, og dere må justere mikrofonene (**A**) ned. (Hodetelefon-knappene (**B**) vil ikke affekttere volumet til selve innspillingen, bare hodetelefonene til deltagerne.)



Juster også følgende knapp til for å sikre at volumet til lyd effektene ikke blir for høye eller lave.

Før innspilling kan du teste ut de forhåndsinnstilte lyd effektene som ligger inne på miksebordet. På den røde og brune knappen ligger Alrekpodden sin intro, outro og pause lyd.

Prater du når lydene spilles under opptak, kommer stemmen din med i opptaket. Du avbryter lyden ved å trykke igjen på samme knapp. Flere lyder kan spilles samtidig.

Det er også mulig å bruke egne lyder. Da må du koble miksebordet til en pc og laste ned en app. Se videre info på <https://rode.com/en/user-guides/rodecaster-pro/using-sound-pads>



Start innspillingen ved å trykke på REC-knappen.


Innspillingen kan **pauses** ved å holde inne REC-knappen i 3 sekunder.

Innspillingen **avsluttes** ved å trykke på REC-knappen.

Slik ser skjermen på miksebordet ut under innspilling.



Hvordan lytte på og overføre innspilt podcast til pc




Miksebordet har en berørings skjerm. For å lytte til podcasten du har spilt inn, klikker du på innstillinger oppe til venstre på skjermen, så på «Podcasts» oppe til høyre.




Her ligger alle podcastene som har blitt lagret på MicroSD-kortet. Podcastene kan spilles av ved å trykke på play-knappen.

For å overføre podcasten din til en pc, kobler du pc-en til miksebordet med en USB-kabel. Trykk på minnekort-ikonet oppe til høyre på touch-skjermen.




Trykk på Podcast Transfer Mode for å starte overføringen. Pc-en din ser miksebordet som en enhet med navnet RODECASTER i finder/filutforsker (Mac/Windows). Flytt podcast-filen fra RODECASTER til ønsket mappe på din pc.



Når du har overført podcast-filen, kan Podcast Transfer Mode skrus av.

(Alternativt kan du overføre podcast-filen ved å sette MicroSD-kortet direkte inn i maskinen din. Husk å sette SD-kortet tilbake i miksebordet når du er ferdig!)



Når du har overført podcast-filen til pc, må du slette filen fra minnekortet i miksebordet. Det gjør du ved å klikke på musikknote-ikonet, etterfulgt av å klikke på søppelbøtte-ikonet på podcast-filen din.

Slå av miksebordet med ON/OFF knappen på baksiden

Du kan finne mer informasjon om podcast-innspilling på <https://rode.com/en/user-guides/rodecaster-pro/>

